

Priestorový termostat ActivCool



V priestorovom termostate registruje priestorovú teplotu zabudovaný NTC polovodič. Pri prekročení požadovanej nastavenej teploty sa zapne chladenie. Počas chladenia sa chladenie preruší, akonáhle čidlo rosného bodu zaregistruje nebezpečie kondenzácie. Dodatočne je táto situácia signalizovaná kontrolkou na regulačnom zariadení.

Technické informácie:

Typ:
 Prevádzkové napätie:
 Spínací prúd:
 Kontakt:
 Teplotný rozsah:
 Hysterézia:
 Neutrálna zóna:
 Teplotné čidlo:
 Krytie:

AC
 AC 24 V/50/60 Hz
 AC 24 cos φ = 1/4A cos φ = 0,6
 prepínací
 5...30 C
 ~0,5 K
 ~0,5...8,5 K
 In NTC
 IP 30

Schéma zapojenia:

Cena bez DPH
 2916 SKK

